


SERIAL No. J62052 - xx

MOTIVE
FITNESS by
U.N.O.[®]



Ergometer HT400

GB

Assembly & User Manual

DE

Aufbau- & Benutzerhandbuch

Content / Inhalt

GB

Section	Page
General Information	3
Before You Start	4
Safety	5
Exercise Information	6
Assembly	19
Exercise Monitor Instruction .	34

DE

Kapitel	Seite
Allgemeines	11
Bevor Sie Beginnen	12
Sicherheit	13
Trainingsinformation	14
Aufbau	19
Cockpitanleitung	35





General Information

Quality

This exercise product has been designed and manufactured to comply with the latest (BS EN 957) British and European Safety Standards.

Questions

Should you encounter any difficulty with the assembly, operation or use of your exercise product or if you think that you may have parts missing, please DO NOT return it to your retailer but contact us first for help and advice, asking for CUSTOMER SUPPORT, by any of the following means.

Tel:- 01535 637711 or

Fax:- 01535 637722 or

Email:- support@benysports.co.uk

Website: www.benysports.co.uk

CUSTOMER SUPPORT is open from 9.00am to 5.00pm from Monday to Friday

Beny Sports Co. UK Ltd.

Unit 8, Riparian Way,

The Crossings, Cross Hills,

West Yorkshire

BD20 7BW

Queries

If you do have any queries, please ensure that you have the following information ready for our Customer Support Staff:

YOUR NAME

YOUR ADDRESS

YOUR PHONE NUMBER

PRODUCT MAKE OR BRAND

PRODUCT MODEL

PRODUCT SERIAL NUMBER

DATE OF PURCHASE

NAME OF RETAILER

PART NUMBERS REQUIRED

Guarantee

Beny Sports Co. UK Ltd. guarantee's its product range for **DOMESTIC USE ONLY** for a period of **1 YEAR** from the original certified date of purchase. During this period we have the right to: -

- a). Provide parts for the purchaser to effect repair.
- b). Repair the product, returned to our warehouse (at the purchaser's cost).
- c). Replace the product if it is deemed (by us) to be economical to do so.

This guarantee does not cover wear and tear on upholstery or consumables.

This guarantee does not cover abuse, defects caused by storage or use outside those intended.

If you need to advise us of a defect with your product and in order for us to service any requirement for replacement parts or repairs, we will ask for proof of purchase. Failure to do so will result in any claim for replacement parts or repairs being refused.

This guarantee, (both given and implied) applies to the original purchaser only, is not transferable and will be invalidated if used outside of the above criteria.

This guarantee is valid only in the United Kingdom and Eire.

This does not affect your statutory rights as a consumer.

Customer Support

Tel:- 01535 637711 or

Fax:- 01535 637722 or

Email:- support@benysports.co.uk

Website: www.benysports.co.uk

CUSTOMER SUPPORT is open from 9.00am to 5.00pm from Monday to Friday

Beny Sports Co. UK Ltd.


Unit 8, Riparian Way,

The Crossings, Cross Hills,

West Yorkshire


BD20 7BW

Before You Start



Tools

If required, most of our products are supplied with basic tools, which will enable you to successfully assemble your product. However, you may find it beneficial to have a soft-headed hammer and perhaps an adjustable spanner handy as this may help.



Prepare the Work Area

It is important that you assemble your product in a clean, clear, uncluttered area. This will enable you to move around the product while you are fitting components and will reduce the possibility of injury during assembly.

Work with a Friend

You may find it quicker, safer and easier to assemble this product with the help of a friend as some of the components may be large, heavy or awkward to handle alone.

Open the Carton.

Carefully open the carton that contains your product, taking note of the warnings printed on the carton to ensure that the risk of injury is reduced. Be aware of sharp staples that may be used to fasten the flaps as these may cause injury. Be sure to open the carton the right way up, as this will be the easiest and safest way to remove all the components.

Unpack the Components

Carefully unpack each component, checking against the parts list that you have all the necessary parts to complete the assembly of your product.

Please note that some of the parts may be pre-fitted to major components, so please check carefully before contacting our CUSTOMER SUPPORT team.

In any event, please do not return the product to your retailer before contacting us first.



Safety

Before you undertake any programme of exercise that will increase cardiovascular activity please be sure to consult with your doctor. Frequent strenuous exercise should be approved by your doctor and proper use of your product is essential. Please read this manual carefully before commencing assembly of your product or starting to exercise.

- * Please keep all children away from exercise products when in use. Do not allow children to climb or play on them when they are not in use. If children are allowed to use the equipment, their mental and physical development and above all their temperament should be taken into account. They should be controlled and instructed to the correct use of the equipment. The equipment is under no circumstances suitable as a children's toy.*
- * For your own safety, always ensure that there is at least 2 metres of free space in all directions around your product while you are exercising.*
- * Regularly check to see that all nuts, bolts and fittings are securely tightened. Periodically checking all moving parts for obvious signs of wear or damage.*
- * Clean only with a damp cloth, do not use solvent cleaners. If you are in any doubt, do not use your product, but contact CUSTOMER SUPPORT by any of the means listed on the opposite page.*
- * Before use, always ensure that your product is positioned on a solid, flat surface. If necessary, use a rubber mat underneath to reduce the possibility of damaging flooring or slipping in use.*
- * Always wear appropriate clothing and footwear such as training shoes when exercising. Do not wear loose clothing that could become caught or trapped during exercise.*
- * Parents and others in charge of children should be aware of their responsibility because the natural play instinct and the fondness of experimenting of children can lead to situations and behavior for which the training equipment is not intended.*

Storage and Use

Your product is intended for use in clean dry conditions. You should avoid storage in excessively cold or damp places as this may lead to corrosion and other related problems that are outside our control.

Weight Limit

*Your product is suitable for users weighing:
264LBS / 18.8 Stones / 120KG or less.*

Conformity

*This product conforms to:
BS EN ISO 20957-1 and BS EN 957-9 Class (H)-HOME USE-Class (C).
It is NOT suitable for therapeutic purposes.*



Warning

If any part of your product becomes damaged, broken or badly worn do not use the equipment until the defective parts have been replaced



Exercising Information

Beginning

*How you begin to exercise will vary from person to person. If you have not exercised for a long period of time, have been inactive for a while, or are severely overweight you **MUST** start slowly, increasing your exercise time gradually, by perhaps only a few minutes for each session per week.*

Combine a carefully structured nutritious diet with a simple but effective exercise routine and this can help make you feel better, look better and will almost certainly enable you to enjoy life more.

Aerobic Fitness

Aerobic exercise is simply defined as any sustained activity that increases the supply of oxygen to your muscles via the blood pumped by your heart. With regular exercise, your cardiovascular system will become stronger and more efficient. Your recovery rate i.e. the time taken for your heart to reach its normal resting level, will also decrease.

Initially you may only be able to exercise for a few minutes each day. Do not hesitate to breathe through your mouth should you need more oxygen. Use the "talk test". If you cannot carry on a conversation while exercising, you are working too hard! However, aerobic fitness will be gradually built up with regular exercise, over the next six to eight weeks.

Do not be discouraged if it takes longer than this to begin to feel less lethargic, everyone is different and some will achieve their targets quicker than others. Work at your own, comfortable pace and the results will come. The better your aerobic fitness the harder you will have to work to stay in your target zone.



Exercising Information

Warm Up

A successful exercise programme consists of three parts, Warm Up, Aerobic Exercise and Cool Down. Never start a training session without warming up. Never finish one without cooling down correctly. Perform between five and ten minutes of stretching before starting your workout to prevent muscle strains, pulls and cramps.

Aerobic Exercise Session

Those new to exercise should exercise no more than every other day to start with. As your fitness level increases, increase this to 2 in every 3 days.

When you are comfortable with your routine, exercise for 6 days per week. Always take at least one day off per week.



Note

Incorrect or excessive training may damage your health. Please read the exercise information first.

Exercising in your Target Zone

To ensure that your heart is working in its exercise target zone, you need to be able to take your pulse. If you do not have a pulse monitor (either from the product you are using or a proprietary independent unit) you will need to locate the pulse in your carotid artery. This is situated in the side of the neck and can be felt by using the index and middle fingers. Simply count the number of beats you feel in 10 seconds and then multiply by six to get your pulse rate. This should be taken before you start to exercise for easy reference.

People who have a greater aerobic fitness, have a lower resting pulse level and will also be able to exercise with a higher pulse level.

Target Zone

To determine your target zone, see the chart opposite. If you are new to exercise and by definition unfit, refer to the left column. If you exercise regularly and have good aerobic fitness, refer to the right column.



Exercising Information


USERS AGE	UNCONDITIONED TARGET ZONE - A	CONDITIONED TARGET ZONE - B
(Years)	(Beats per Minute)	(Beats per Minute)
20-24	145 - 165	155 - 175
25-29	140 - 160	150 - 170
30-34	135 - 155	145 - 165
35-39	130 - 150	140 - 160
40-44	125 - 145	135 - 155
45-49	120 - 140	130 - 150
50-54	115 - 135	125 - 145
55-59	110 - 130	120 - 140
60 and over	105 - 125	115 - 135

Cool Down

To decrease fatigue and muscle soreness, you should also cool down by walking at a slow relaxed pace for a minute or so, to allow your heart rate to return to normal.


Warm Up and Cool Down Exercises

Hold each stretch for a minimum of ten seconds and then relax. Repeat each stretch two or three times. Do this before your Aerobic Exercise session and also after you have finished.



Head Roll

Rotate your head to the right for one count, feeling a slight pull on the left side of your neck. Next, rotate your head back for one count, stretching your chin. Then rotate your head to the left for one count, feeling a slight pull on the right side of your neck. Lastly, drop your head to your chest for one count. Repeat 2 to 3 times.



Toe Touch

Slowly bend forward from your waist, letting your back and shoulders relax as you lower your trunk. Gently stretch down as far as is comfortable and hold for 10 seconds.



Exercising Information




Shoulder Lift

Rotate and lift your right shoulder up towards your ear for one count. Relax then repeat for the left shoulder. Repeat 3 - 4 times.

Calf / Achilles Stretch

Turn towards the wall and place both hands on it. Support yourself with one leg while the other is placed behind you with the sole flat on the floor. Bend the front leg and lean towards the wall, keeping the rear leg straight so that the calf and Achilles tendon are stretched hold for 5 seconds. Repeat with the other leg. Repeat 2 - 3 times.



Side Stretch

Open both arms to the side and gently lift them above your head. Reach your right arm as high as you can for one count, gently stretching the muscles of the stomach and lower back. Repeat the action with your left arm. Repeat 3 - 4 times.


Inner Thigh Stretch

Sit on the floor and pull your legs toward your groin, the soles of your feet together. Hold your back straight and lean forward over your feet. Tighten the thigh muscles and hold for 5 seconds. Release and repeat 3 - 4 times.



Hamstring Stretch

Sit on the floor with your right leg extended and place your left foot flat against the right inner thigh. Stretch forward toward the right foot and hold for 10 seconds. Relax and then repeat with the left leg extended. Repeat 2 - 3 times.





Exercising Information

Basic Aerobic Training Programme

For your basic Aerobic Exercise routine we suggest that you try the following. Remember, breathe correctly, exercise at your own pace and do not over-train as injury may result.

Week 1 & 2

Warm Up 5 - 10 Minutes
Cool Down 5 Minutes

Exercise 4 minutes at 'A'
Rest 1 minute
Exercise 2 minutes at 'A'
Exercise slowly 1 minute

Week 3 & 4

Warm Up 5 - 10 Minutes
Cool Down 5 Minutes

Exercise 5 minutes at 'A'
Rest 1 minute
Exercise 3 minutes at 'A'
Exercise slowly 2 minutes

Week 5 & 6

Warm Up 5 - 10 Minutes
Cool Down 5 Minutes

Exercise 6 minutes at 'A'
Rest 1 minute
Exercise 4 minutes at 'A'
Exercise slowly 3 minutes

Week 7 & 8

Warm Up 5 - 10 Minutes
Cool Down 5 Minutes

Exercise 5 minutes at 'A'
Exercise 3 minutes at 'B'
Exercise 2 minutes at 'A'
Exercise slowly 1 minute
Exercise 4 minutes at 'A'
Exercise slowly 3 minutes

Week 9 & beyond

Warm Up 5 - 10 Minutes
Cool Down 5 Minutes

Exercise 5 minutes at 'A'
Exercise 3 minutes at 'B'
Exercise 2 minutes at 'A'
Exercise slowly 1 minute
Repeat entire cycle 2 or 3 times

This is only a suggested programme and may not suit every individual's needs.



Allgemeines

Qualität

Ihr Trainingsgerät wurde gemäß der aktuellen Europäischen Sicherheitsstandards (EN 957) entworfen und hergestellt.

Fragen

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Aufbau oder der Benutzung Ihres Trainingsgerätes haben, oder sind Sie der Meinung, dass Teile fehlen, senden Sie es bitte **NICHT** an den Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte zuerst direkt an unseren Kundenservice.

Tel: 09 11 / 97 59 78 - 0
Fax: 09 11 / 97 59 78 - 1
Email: service@benysports.de
Website: www.benysports.de

Unser Kundenservice ist erreichbar
Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr.

Beny Sports Germany GmbH
Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg

Anfragen

Wenn Sie unseren Kundenservice mit einer Anfrage kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

NAME
ADRESSE
TELEFONNUMMER
PRODUKT MARKE
PRODUKT MODELL
PRODUKT SERIENNUMMER
KAUFDATUM
HÄNDLERNAME
BENÖTIGTE ERSATZTEILNUMMERN

Garantie

Beny Sports Germany GmbH gewährt Garantieleistungen nur im Rahmen der HEIMBENUTZUNG für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiedauer behalten wir uns das Recht vor:

- Ersatzteile für die Reparatur an den Käufer zu liefern.
- das an das Lager zurückgesandte Produkt zu reparieren (auf Kosten des Kunden).
- das Produkt zu ersetzen, falls wirtschaftlich.

Diese Garantie schließt Abnutzung der Polster und Verschleißteile aus.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die durch fehlerhafte Behandlung oder Verstauung, oder durch Nutzung außerhalb des empfohlenen Nutzungsorts entstanden sind.

Sollten Sie uns über einen Defekt an Ihrem Gerät informieren wollen, benötigen wir einen Kaufbeleg. Ohne Kaufbeleg kann jede Anfrage für Ersatzteile oder Reparatur verweigert werden.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.


Dies beeinflusst nicht Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte als Kunde.

Kundenservice

Tel: 09 11 / 97 59 78 - 0
Fax: 09 11 / 97 59 78 - 1
Email: service@benysports.de
Website: www.benysports.de

Unser Kundenservice ist erreichbar Montag
bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr.


Beny Sports Germany GmbH
Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg



Bevor Sie Beginnen

Werkzeug

Falls erforderlich, werden alle unsere Geräte mit den wichtigsten Werkzeugen geliefert, die für einen erfolgreichen Aufbau benötigt werden. Es kann jedoch vorteilhaft sein, einen Gummihammer und einen Universalschraubenschlüssel zur Hand zu haben.



Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Wichtig ist, dass Sie ihr Gerät an einer sauberen, freien und aufgeräumten Stelle aufbauen. Sie sollten in der Lage sein, um das Gerät herumzugehen, während Sie die Einzelteile zusammensetzen, so dass die Verletzungsgefahr reduziert wird.

Bitten Sie um Hilfe

Da einige der Einzelteile groß, schwer oder sperrig sein können, ist es schneller, sicherer und einfacher, sich beim Aufbau von jemandem helfen zu lassen.

Öffnen des Kartons

Öffnen Sie den Karton, der Ihr Produkt enthält vorsichtig, wobei Sie bitte die aufgedruckten Warnungen beachten, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Beachten Sie evtl. scharfe Klammern, die zur Befestigung der Klappen benutzt wurden. Versichern Sie sich, dass der Karton auf der richtigen Seite steht, da die Teile so am leichtesten entnommen werden können.

Auspacken der Teile

Packen Sie vorsichtig jede Komponente aus und kontrollieren Sie auf der Teileliste, ob alle notwendigen Einzelteile vorhanden sind.

Bitte beachten Sie, dass manche Einzelteile schon zu Gruppen zusammengebaut sein können. Kontrollieren Sie dies bitte, bevor Sie sich deshalb an unseren Kundendienst wenden. Senden Sie das Gerät auf keinen Fall zurück, bevor Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung gesetzt haben.



Sicherheit

Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, das Ihre Herz-Kreislaufaktivität steigert, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Regelmäßiges, anstrengendes Training sollte von Ihrem Arzt bewilligt werden und es ist erforderlich, dass Sie Ihr Gerät richtig verwenden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung genau, bevor Sie den Aufbau und das Training beginnen.

* Halten Sie Kinder fern von den Trainingsgeräten, wenn Sie diese benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern oder darauf zu spielen, wenn es nicht benutzt wird. Wenn Sie Kindern erlauben, das Gerät zu verwenden, sollten deren geistige und körperliche Entwicklung sowie das Temperament beachtet werden. Sie sollten überwacht werden und eine Einweisung in die korrekte Nutzung des Gerätes erhalten. Das Gerät ist unter keinen Umständen als Kinderspielzeug geeignet.

* Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass in jede Richtung mindestens 1 Meter Freiraum um Ihr Gerät besteht, während Sie trainieren.

* Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben festgezogen sind, und ebenfalls alle beweglichen Teile auf offensichtlichen Verschleiß oder Schaden.

* Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch, benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Sollten Sie Zweifel haben, benutzen Sie Ihr Reinigungsmittel nicht, sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

* Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht, bevor Sie es benutzen. Falls nötig, benutzen Sie eine Gummimatte, um Rutschgefahr zu mindern.

* Tragen Sie immer geeignete Kleidung und Schuhwerk, wie Sportschuhe, wenn Sie trainieren. Tragen Sie keine zu weite Kleidung, die sich während des Trainings verfangen könnte.

Verstauung und Benutzung

Ihr Gerät ist dafür konstruiert, in einer sauberen, trockenen Umgebung benutzt zu werden. Vermeiden sie die Verstauung an zu kalten oder klammen Orten, da dies zu Korrosion und ähnlichen Problemen führen kann.

Maximal-Gewicht

Ihr Gerät ist für Benutzer mit bis zu folgendem Gewicht geeignet:
120kg / 264lbs oder weniger.

Konformität

Dieses Gerät erfüllt (EN 957) - Teile 1 und 5, Klasse (H) - HEIMBENUTZUNG – Klasse (C). Es ist nicht geeignet für therapeutische Verwendung.



Warnung

Sollte ein Teil Ihres Produktes beschädigt oder sehr verschlissen sein, benutzen Sie Ihr Gerät unter keinen Umständen, bis diese Teile ausgetauscht sind.



Trainingsinformation

Zu Beginn

Wie Sie mit dem Training beginnen, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Haben Sie lange nicht trainiert, waren Sie für eine Weile inaktiv, oder sind Sie extrem übergewichtig, MÜSSEN Sie langsam anfangen, und die Trainingszeit langsam stufenweise erhöhen, eventuell nur ein paar Minuten pro Einheit pro Woche.

Kombinieren Sie eine vorsichtig strukturierte Ernährung mit einem einfachen, aber effektiven Training und es kann dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen, aussehen und das Leben mehr genießen.

Aerobic Fitness

Aerobic Training ist schlichtweg definiert als jegliche andauernde Aktivität, die die Sauerstoffzufuhr zu den Muskeln durch das vom Herzen gepumpte Blut erhöht. Durch regelmäßiges Training wird Ihr Herz-Kreislaufsystem stärker und effizienter.

Ihre Erholungsgeschwindigkeit z. B. die Zeit, die Sie brauchen, um den Ruhepuls wieder zu erreichen, wird ebenfalls geringer.

Anfangs werden Sie vielleicht nur dazu in der Lage sein, ein paar Minuten täglich zu trainieren. Zögern Sie nicht, durch den Mund zu atmen, sollten Sie mehr Sauerstoff benötigen. Benutzen Sie den „Redetest“. Können Sie keine Unterhaltung führen, während Sie trainieren, arbeiten Sie zu schwer! Bei regelmäßigem Training wird Aerobic Fitness über die nächsten 6 – 8 Wochen jedoch stufenweise aufgebaut. Lassen Sie sich nicht entmutigen, sollte es länger dauern, bis Sie sich weniger lustlos fühlen. Jeder Mensch ist verschieden und manche erreichen ihr Ziel schneller als andere. Trainieren Sie in Ihrem eigenen, komfortablen Tempo und die Resultate werden sich einstellen. Umso besser Ihre Aerobic Fitness ist, desto mehr werden Sie trainieren müssen, um in Ihrer Zielzone zu bleiben.



Trainingsinformation

Aufwärmen

Ein erfolgreiches Trainingsprogramm besteht aus drei Teilen: Aufwärmen, Aerobic, und Cool Down. Beginnen Sie das Training niemals ohne Aufwärmen. Beenden Sie es nie ohne Cool Down. Dehnen Sie sich für 5-10 Minuten vor dem Training, um Überdehnungen, Zerrungen und Krämpfe zu vermeiden.

Aerobic Session

Diejenigen unter Ihnen, die erst mit dem Training beginnen, sollten dies anfangs nicht mehr als jeden zweiten Tag tun.

Mit dem Anstieg Ihres Fitness-Levels können Sie das Training auf 2 von 3 Tagen erhöhen.

Wenn Sie damit gut umgehen können, trainieren Sie 6 Tage die Woche, aber nehmen Sie sich mindestens einen Tag pro Woche frei.



Warnung

Falsches oder übertriebenes Training kann Ihrer Gesundheit schaden. Bitte lesen Sie zuerst die Trainingsinformation.

Training in Ihrer Zielzone

Um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer Zielzone arbeiten, müssen Sie Ihren Puls messen können. Sollten Sie keinen Pulsmesser haben (entweder an dem Gerät, das Sie verwenden, oder ein universelles Gerät), müssen Sie Ihren Puls selbst an Ihrer Halsschlagader nehmen. Diese befindet sich an der Seite Ihres Halses und Sie können Sie erfühlen, indem Sie Ihren Zeige- und Mittelfinger benutzen. Zählen Sie einfach die Schläge, die Sie in 10 Sekunden fühlen und multiplizieren Sie diese mal 6, um Ihren Puls zu errechnen. Sie sollten dies vor und nach dem Training tun, um ihn vergleichen zu können. Menschen mit guter Aerobic Fitness haben einen niedrigeren Ruhepuls und können mit höherem Pulslevel trainieren

Zielzone

Benutzen Sie die unten aufgeführte Tabelle, um Ihre Zielzone zu ermitteln. Sollten Sie erst mit dem Training beginnen, also in die Kategorie untrainiert fallen, nutzen Sie die linke Spalte. Wenn Sie regelmäßig trainieren und eine gute Aerobic Fitness besitzen, nutzen Sie die rechte Spalte.



Trainingsinformation

Alter	Untrainiert Zielzone A	Trainiert Zielzone B
(Jahre)	(Schläge pro Minute)	(Schläge pro Minute)
20-24	145 - 165	155 - 175
25-29	140 - 160	150 - 170
30-34	135 - 155	145 - 165
35-39	130 - 150	140 - 160
40-44	125 - 145	135 - 155
45-49	120 - 140	130 - 150
50-54	115 - 135	125 - 145
55-59	110 - 130	120 - 140
60 und mehr	105 - 125	115 - 135

Cool Down

Um Übermüdung und Muskelkater vorzubeugen, sollten Sie sich für ein paar Minuten durch langsames Gehen abkühlen, um Ihren Puls wieder auf den Ruhepuls zu senken.


Aufwärm- und Cool Down Übungen

Halten Sie jede Übung für mindestens 10 Sekunden und entspannen Sie dann. Wiederholen Sie jede Übung zwei oder drei Mal. Tun Sie dies vor der Aerobic und auch nachdem Sie mit dem Training fertig sind.



Kopffrolle

Legen Sie den Kopf langsam nach rechts, so dass Sie eine leichte Dehnung an der linken Halsseite spüren. Als nächstes legen Sie den Kopf nach hinten, das Kinn streckend. Danach legen Sie den Kopf nach links, so dass Sie eine leichte Dehnung auf der rechten Halsseite verspüren. Zuletzt legen Sie den Kopf nach vorne auf die Brust. Wiederholen Sie dies zwei bis drei Mal.



Zehen berühren

Beugen Sie sich langsam nach vorne, indem Sie in der Hüfte abknicken, und entspannen Sie Rücken und Schultern während Sie den Oberkörper herabbeugen. Strecken Sie sich behutsam nach unten, soweit es angenehm ist und halten Sie die Position für 10 Sekunden.



Trainingsinformation




Schulter Heben

Rotieren und heben Sie die rechte Schulter in Richtung Ohr, dann entspannen. Dasselbe tun Sie mit der linken Schulter. Wiederholen Sie drei bis vier Mal.

Wade / Achilles Stretch

Drehen Sie sich in Richtung Wand und legen Sie beide Hände daran. Stützen Sie sich mit einem Bein, während Sie das andere hinter sich mit der ganzen Sohle flach auf dem Boden positionieren. Beugen Sie das vordere Bein und lehnen Sie sich in Richtung Wand, wobei Sie das hintere Bein gerade lassen, so dass Wade und Achillessehne gedehnt werden. Halten Sie dies für 5 Sekunden und wiederholen Sie mit dem anderen Bein. Wiederholen Sie die Übung zwei bis drei Mal.



Side Stretch

Heben Sie beide Arme über Ihren Kopf und strecken Sie den rechten Arm so weit nach oben, wie nur möglich, wodurch die Bauch- und Rückenmuskeln sanft gestreckt werden. Wiederholen Sie mit dem linken Arm. Wiederholen Sie alles drei bis vier Mal.


Innerer Oberschenkel Stretch

Setzen Sie sich auf den Boden und ziehen Sie beide Beine an Ihre Leiste heran – die Fußsohlen zueinander. Lassen Sie den Rücken gerade und lehnen Sie sich über Ihre Füße nach vorne. Spannen Sie die Oberschenkel an und halten Sie dies für 5 Sekunden. Entspannen Sie sich und wiederholen Sie drei bis vier Mal.



Hinterer Oberschenkel Stretch

Setzen Sie sich auf den Boden, strecken Sie das rechte Bein aus und beugen Sie das linke mit dem Fuß flach gegen den rechten Oberschenkel. Beugen Sie sich über Ihren rechten Fuß nach vorne und halten Sie dies für 10 Sekunden. Entspannen Sie sich und wiederholen mit dem linken Bein. Wiederholen Sie zwei bis drei Mal.





Trainingsinformation

Grundlegendes Aerobic Trainingsprogramm

Wir schlagen die folgenden Aerobic Trainingsprogramme vor. Denken Sie daran, richtig zu atmen, die Übungen in Ihrem eigenen Tempo zu absolvieren und es nicht zu übertreiben, um Verletzungen zu vermeiden.

Woche 1 & 2

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren

Woche 3 & 4

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
3 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
2 Minute langsam trainieren

Woche 5 & 6

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

6 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minute langsam trainieren

Woche 7 & 8

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten in Zielzone 'B' trainieren
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren
4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten langsam trainieren

Woche 9 & danach

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten in Zielzone 'B' trainieren
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren
Wiederholen Sie den ganzen Zyklus
zwei oder drei Mal.

Dies ist nur ein Vorschlag für ein Trainingsprogramm und ist nicht für jeden Benutzer geeignet.

Assembly / Aufbau



GB


Accessory Fitment List

These are all the accessories you will need to complete the assembly of your product. The following accessories are supplied in a pack and should be checked before attempting assembly.

DE

Teileliste

Dies ist das Zubehör, das Sie für den Aufbau Ihres Produktes benötigen werden. Das folgende Zubehör wird in einem Pack geliefert und sollte auf Vollständigkeit geprüft werden, bevor Sie den Aufbau beginnen.



Item 45 / Artikel 45
Qty 4 / 4 Stk.



Item 50 / Artikel 50
Qty 4 / 4 Stk.



Item 49 / Artikel 49
Qty 4 / 4 Stk.




Item 48 / Artikel 48
Qty 4 / 4 Stk.



Item 51 / Artikel 51
Qty 1 / 1 Stk.



Item 16 / Artikel 16
Qty 1 / 1 Stk.



Item 31 / Artikel 31
Qty 1 / 1 Stk.




Item 32 / Artikel 32
Qty 1 / 1 Stk.



Item 71 / Artikel 71
Qty 1 / 1 Stk.



Item 72 / Artikel 72
Qty 1 / 1 Stk.



Item 70 / Artikel 70
Qty 1 / 1 Stk.

Assembly / Aufbau



Carefully unpack each component, checking against the parts list that you have all the necessary parts to complete the assembly of your product. Please note that some of the parts may be pre-fitted to major components, so please check carefully before contacting your dealer

Packen Sie vorsichtig jede Komponente aus und kontrollieren Sie auf der Teileliste, ob alle notwendigen Einzelteile vorhanden sind.

Bitte beachten Sie, dass manche Einzelteile schon zu Gruppen zusammengebaut sein können. Kontrollieren Sie dies bitte, bevor Sie sich deshalb an unseren Kundendienst wenden. Senden Sie das Gerät auf keinen Fall zurück, bevor Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung gesetzt haben.


1.

GB

Attach the Front Stabiliser (4) to the Main Frame (1) with 2 x M8 x 75mm Carriage Bolts (45), 2 x M8 Curved Washers (50), 2 x M8 Spring Washers (49) and 2 x M8 Dome Nuts (48). Attach the Rear Stabiliser (5) to the Main frame (1) with 2 x M8 x 75mm Carriage Bolts (45), 2 x M8 Curved Washers (50), 2 x M8 Spring Washers (49) and 2 x M8 Dome Nuts (48).

DE

Befestigen Sie die vordere Stütze (4) am Hauptrahmen (1) mit 2 x M8 x 75mm Schlossschrauben (45), 2 x M8 Wellenscheiben (50), 2 x M8 Federringen (49) und 2 x M8 Hutmuttern (48). Befestigen Sie die hintere Stütze (5) am Hauptrahmen (1) mit 2 x M8 x 75mm Schlossschrauben (45), 2 x M8 Wellenscheiben (50), 2 x M8 Federringen (49) und 2 x M8 Hutmuttern (48).



Assembly / Aufbau



2.

GB

Assemble the Pedals (Left and Right) (11L/R) to the Pedal Crank (21) (See note). Both Pedals **MUST** be tightened securely other wise damage may occur to the Crank. Fit the Pedal Straps ensuring a snug, but not tight fit with your normal footwear.




Note

One Pedal is supplied with a **RIGHT HAND THREAD** for the **RIGHT HAND SIDE** of the cycle and must be fitted by turning **CLOCKWISE**. The other Pedal is supplied with a **LEFT HAND THREAD** for the **LEFT HAND SIDE** and must be fitted by turning **ANTI-CLOCKWISE**.

DE

Stecken sie die Pedale (11) an die Tretkurbel (21).

Anti-clockwise





3.

GB


Remove the 6 x M8 x 20mm Allen Bolts (44), 4 x M8 Flat Washers (51) 2 from the front and 1 on each side and 2 x M8 Curved Washers (19) at the rear from the Main Frame.

- a). Slide the Handlebar Upright Cover (12) over the bottom of the Handlebar Upright (2). Before attempting this stage of the assembly. Place the end of the Tension Control Cable-Upper (56) into the spring hook of the Lower Tension Cable (55).
- b). Pull the Tension Control Cable-Upper upwards against the spring pressure and push it into the gap on the metal bracket of the Lower Tension Cable as shown.
- c). Complete the fitting as shown and if necessary, close the open section of the metal bracket slightly with a pair of pliers as this will help to retain the cables.
- d). Connect the Exercise Monitor Upper Sensor Wire (57) to the Exercise Monitor Lower Sensor Wire (58), ensuring a tight connection.
- e). Carefully lower the Handlebar Upright (2) onto the Main Frame (1), loosely fit 6 x M8 x 20mm Allen Bolts (44), 4 x M8 Flat Washers (51) 2 at the front and 1 on each side and 2 x M8 Curved Washers (19) at the rear previously removed . Make sure the Handlebar Upright is aligned correctly and tighten all fittings. Slide the Handlebar Upright Cover (12) down over the Allen Bolts onto the top of the main frame side panels.

DE

Verbinden Sie das obere Cockpitkabel (57) mit dem unteren Cockpitkabel (58) und das obere Widerstandskabel (56) mit dem unteren Widerstandskabel (55). Schieben Sie die Konsolensäule (2) auf den Hauptrahmen (1) und sichern dies mit 6 x M8 x 20mm Inbusschrauben (44), 4 x M8 Unterlegscheiben (51) und 2 x M8 Wellenscheiben (50). Schieben Sie nun die obere Konsolensäulenabdeckung (12) nach unten.

Assembly / Aufbau






4.

GB

Remove the 3 x M8 Nylon Nuts (47) and 3 x M8 Flat Washers (51) from underneath the Saddle (9), then attach the Saddle (9) to the Saddle Support Bar (7) using the 3 x M8 Nylon Nuts (47) and 3 x M8 Flat Washers (51) that were removed.

DE

Befestigen Sie den Sattel (9) an der Sattelhalterung (7) mit 3 x M8 Unterlegscheiben (51) und 3 x M8 Nylonmuttern (47).



Assembly / Aufbau




5.

GB

Now slide the Saddle Support Bar (7) into the Saddle Stem (6) and secure it with 1 x M8 Flat Washer (51) and 1 x Adjustable Knob (29).

DE

Schieben Sie nun die Sattelhalterung (7) in die Sattelkonsole (6) und sichern Sie diese mit 1 x M8 Unterlegscheibe (51) und 1 x Drehknopf (29).






6.

GB

Slide the Saddle Stem (6) through the Saddle Stem Cover (15), now slide the Saddle Stem (6) into the Main Frame (1) adjust the Saddle to the desired height allowing for a slight knee bend at the bottom of the pedaling action. Tighten the Adjustment Knob (16) after adjustment.

DE

Schieben Sie die Sattelkonsole (6) durch die Sattelkonsolenabdeckung (15) in den Hauptrahmen (1) und sichern Sie diese mit 1 x Drehknopf (16).





7.

GB

Feed both Pulse Sensor Wires (59) through the hole on the right side of the Handlebar Upright (2) and out of the top hole. Attach the Handlebar (3), and the Handlebar Cover (14A & B) to the Handlebar Upright (2) with 1 x M4 x 20mm Self Tapping Screw (40), 1 x M4 Flat Washer (68), 1 x M8 Flat Washer (51), 1 x T-Shape Knob Bushing (32), 1 x T-Shape Knob (31), 2 x M3.5 Self Tapping Screw (38), 1 x M4 Flat Washer (68) and 1 x M4 x 20mm Self Tapping Screw (40).


Connect the Exercise Monitor Sensor Upper Wire (57) and the Pulse Sensor Wires (59) with the cables on the back of the Exercise Monitor (8), Attach the Exercise Monitor to the Handlebar Upright (2) with 2 x M5 x 12mm Screws (41) - these are already pre-fitted to the back of the Exercise Monitor.

DE

Verbinden Sie das obere Cockpitkabel (57) und die Handpuls-kabel (59) mit den Kabeln auf der Rückseite des Cockpits (8). Befestigen Sie das Cockpit danach an der Konsolensäule (2) mit 2 x M5 x 12mm Schrauben (41) – diese sind schon am Cockpit vormontiert.

Befestigen Sie dann den Handgriff (3) und die Handgriffabdeckungen (14A&B) an der Konsolensäule (2) mit 1 x M4 x 20mm Schneidschraube (40), 1 x M4 Unterlegscheibe, 1 x M8 Unterlegscheibe (51), 1 x Buchse (32), 1 x T-Drehknopf (31), 2 x M3.5 Schneidschrauben (38), 1 x M4 Unterlegscheibe (68) und 1 x M4 x 20mm Schneidschraube (40).


Assembly / Aufbau



Assembly / Aufbau



Exploded drawing / Explosionszeichnung



Assembly / Aufbau



GB

Main Parts List and Accessories

Part No.	Description	Qty			
1	Main Frame	1	35	Handlebar Tube Plug	2
2	Handlebar Upright	1	36	M5 x 40mm Screw	1
3	Handlebar	1	37	M5 Curved Washer	1
4	Front Stabiliser	1	38	M3.5 Self Tapping Screw	3
5	Rear Stabiliser	1	39	M4 x 20mm Screw	4
6	Saddle Stem	1	40	M4 x 20mm Self Tapping Screw	4
7	Saddle Support Bar	1	41	M5 x 12mm Screw	2
8	Exercise Monitor	1	42	M4 x 25mm Self Tapping Screw	12
9	Saddle	1	43	Sensor Base	1
10L	Chain Cover (Left)	1	44	M8 x 20mm Allen Bolt	6
10R	Chain Cover (Right)	1	45	M8 x 75mm Carriage Bolt	4
11	Pedal (Left & Right)	2	46	M8 Bracket Screw	1
12	Handlebar Upright Cover	1	47	M8 Nylon Nut	5
13L	Main Frame Cover (L)	1	48	M8 Dome Nut	4
13R	Main Frame Cover (R)	1	49	M8 Spring Washer	4
14A	Handlebar Cover (Front)	1	50	M8 Curved Washer	6
14B	Handlebar Cover (Rear)	1	51	M8 Flat Washer	11
15	Saddle Stem Cover	1	52	M10 Flange Nut	2
16	Adjustable Knob	1	53	M10 Flat Washer	2
17	Saddle Stem Insert	1	54	M6 x 43mm Screw	2
18	Front Stabiliser End Cap	2	55	Tension Control Cable-Lower	1
19	Rear Stabiliser End Cap (R)	1	56	Tension Control Cable-Upper	1
20	Rear Stabiliser End Cap (L)	1	57	Exercise Monitor Sensor Upper Wire	1
21	Crank	1	58	Exercise Monitor Sensor Lower Wire	1
22	Drive Belt J6 (370mm)	1	59	Pulse Sensor Wire	2
23	Drive Wheel	1	60	Adjuster Screw Bracket	2
24	Flywheel	1	61	M6 Nylon Nut	2
25	M25 x 3.0T Large Flat Washer	1	62	Nylon Outer Bearing	2
26	Bracket	1	63	7/8" Nylon Nut	1
27	Bracket Wheel	1	64	Crank Bearing	2
28	Crank Cover	2	65	M23 x 3.0T Large Flat Washer	1
29	Adjustable Knob	1	66	7/8" Nut	1
30	Square End Cap	2	67	15/16" Nut	1
31	T-Shape Knob	1	68	M4 Flat Washer	2
32	T-Shape Knob Bushing	1	69	Handlebar Foam Grip	2
33	Tension Control Knob	1	70	Spanner M13-15	1
34	Pulse Pad	2	71	Screw Driver M6	1
			72	Screw Driver M5	1

Assembly / Aufbau



DE

Hauptliste Teile und Accessoires

Teile Nr.	Beschreibung	Stk.			
1	Hauptrahmen	1	40	M4 x 20mm Schneidschraube	4
2	Konsolensäule	1	41	M5 x 12mm Schraube	2
3	Handgriff	1	42	M4 x 25mm Schneidschraube	12
4	Vordere Stütze	1	43	Sensorhalterung	1
5	Hintere Stütze	1	44	M8 x 20mm Inbusschraube	6
6	Sattelkonsole	1	45	M8 x 75mm Schlossschraube	4
7	Sattelhalterung	1	46	M8 Schraube	1
8	Cockpit	1	47	M8 Nylonmutter	5
9	Sattel	1	48	M8 Hutmutter	4
10	Hintere Hauptrahmenabdeckung	2	49	M8 Federring	4
11	Pedale (L&R)	2	50	M8 Wellenscheibe	6
12	Konsolensäulenabdeckung	1	51	M8 Unterlegscheibe	11
13	Vordere Hauptrahmenabdeckung	2	52	M10 Flanschmutter	2
14	Handgriffabdeckung	2	53	M10 Unterlegscheibe	2
15	Sattelkonsolenabdeckung	1	54	M6 x 43mm Schraube	2
16	Drehknopf	1	55	Unteres Widerstandskabel	1
17	Sattelkonsolenmuffe	1	56	Oberes Widerstandskabel	1
18	Endkappe vordere Stütze	2	57	Oberes Cockpitkabel	1
19	Rechte Endkappe hintere Stütze	1	58	Unteres Cockpitkabel	1
20	Linke Endkappe hintere Stütze	1	59	Handpuls-kabel	2
21	Tretkurbel	1	60	Einstellschraubenhalterung	2
22	Antriebsriemen J6 (370mm)	1	61	M6 Nylonmutter	2
23	Antriebsrad	1	62	Nylon-Außenring	2
24	Schwungrad	1	63	7/8" Nylonmutter	1
25	Ø25 große Unterlegscheibe	1	64	Kugellager	2
26	Halterung	1	65	Ø23 große Unterlegscheibe	1
27	Führungsrolle	1	66	7/8" Nylonmutter	1
28	Runde Tretkurbelabdeckung	2	67	15/16" Nylonmutter	1
29	Drehknopf	1	68	M4 Unterlegscheibe	2
30	Quadratische Endkappe	2	69	Handgriffschaumstoff	2
31	T-Drehknopf	1	70	Kombischlüssel M13-15	1
32	Buchse für T-Drehknopf	1	71	M6 Inbusschlüssel	1
33	Widerstandskabel- & drehknopf-Set	1	72	M5 Inbusschlüssel	1
34	Handpuls-pad	2			
35	Handgriffendkappe	2			
36	M5 x 40mm Schraube	1			
37	M5 Wellenscheibe	1			
38	M3,5 Schneidschraube	3			
39	M4 x 20mm Schraube	4			

Exercise Monitor Instruction



Your Exercise Monitor has been specially designed to help you plan and view your exercise performance.

GB



MONITOR FUNCTION SPECIFICATIONS

TIME (COUNT UP [Minutes and Seconds])	0.00 - 99.59 MINUTES (COUNT UP)
SPEED (CYCLE SPEED [KM/H])	0.0 - 999.9 KM/H
DISTANCE (EXERCISE DISTANCE [KM])	0.0 - 999.9 KM (COUNT UP)
CALORIES (COMPUTED THEORETICAL CALORIE BURN)	0.0 - 999.9 Kcal (THEORETICAL)
PULSE (ACTUAL EXERCISE PULSE RATE)	40 - 240 BEATS per MINUTE
ODOMETER [Total Distance]	0.0 - 9999 KM

MONITOR OPERATING SPECIFICATIONS

POWER SOURCE	2x AA (1.5v) POWER CELLS
STORAGE TEMPERATURE	-10°C - +60°C
NORMAL OPERATING TEMPERATURE	0°C - +50°C

USING YOUR EXERCISE MONITOR

To provide ease of use, there are 3 buttons on your Exercise Monitor: - **RESET** / **MODE** / **SET**

Press the **MODE** button once to move onto the **SCAN** mode.

The display will change approx **EVERY 4 SECONDS** to show each of the Exercise Monitor's functions in turn.

To manually move through the functions in turn, press the **MODE** button to select the desired function.

To start the Exercise Monitor, either press the **MODE** button or start to exercise and the Exercise Monitor will begin to register the various functions.

To reset data stored in any individual function, (except Odometer which requires the removal of the batteries to reset the data) press the **RESET** button when you are in each mode.

This will enable you to set to zero any previous figures remaining in each individual function.

For the **PULSE** function, **MOISTEN** your **HANDS** before using to ensure a good contact is made on the **PULSE SENSOR PADS**. Failure to do this may result in a bad connection and an erratic pulse reading.

Exercise Monitor will begin to register the various functions.

Refer to the guide in your Assembly and Training Manual for guidance on Pulse Limits.

BATTERY INSTALLATION

To fit the necessary **BATTERIES** to your Exercise Monitor, remove the **BATTERY COVER** at the **REAR** of the monitor.

Carefully fit the batteries by fitting between the exposed contacts in the battery compartment. Ensure that batteries are fitted with the '+' / '-' ends matching the outline on the sticker or in the battery compartment.

Failure to fit batteries correctly may result in damage to your Exercise Monitor which is not covered by our guarantee.

PLEASE DISPOSE OF OLD BATTERIES CAREFULLY AND CONSIDERATELY.



Exercise Monitor Instruction



CUSTOMER NOTICE **EXERCISE MONITOR CABLE CONNECTION**

In most cases where there is an apparent failure of your Exercise Monitor to work, it is due to incorrect fitment of the Exercise Monitor cable connections. So, please ensure that there is NO GAP between the connectors on the Exercise Monitor cables when finally assembled.

*For **Jack Plug** fittings, push together the Male & Female ends to make initial contact. Push again to make final connection. When fitted correctly, the Jack Plug faces will touch each other.*

For 2-Pin fittings, ensure that you carefully line up the contacts in both connectors and then push firmly together ensuring that the clips lock together.

Before contacting our Customer Support Team (see contact details below), please re-check all cable connections, disconnecting and re-making where necessary.

Should you encounter any difficulty with the operation of your Exercise Monitor that is not solved by re-connection, please return it to us at the address below for inspection.

**WE REGRET THAT ARE UNABLE TO REPLACE ANY DAMAGED
OR FAULTY UNITS BEFORE INSPECTION BY US.**

We reserve the right to repair or replace the Exercise Monitor at our discretion.

Beny Sports Co. UK Ltd.
Unit 8, Riparian Way, The Crossings, Cross Hills, West Yorkshire. BD20 7BW

Tel: - 01535 637711

Fax: - 01535 637722

e-mail: - support@benysports.co.uk

CUSTOMER SUPPORT is open from 9.00am to 5.00pm from Monday to Friday

Cockpitanleitung



DE

1. Spezifikationen

ZEIT	0:00 – 99:59 Minuten
GESCHWINDIGKEIT	0,0 – 999,9 km/h
DISTANZ	0,0 -999,9 km
KALORIEN	0,0 – 999,9 Kcal
KILOMETERSTAND	0,0 – 9999 km
PULS	40 – 240 Schläge pro Minute

2. Tastenfunktionen

2.1 **MODE:** mit dieser Taste wählen und bestätigen Sie die verschiedenen Funktionen

2.2 **SET:** mit dieser Taste stellen Sie Werte wie Zeit, Distanz und Kalorien ein

2.3 **RESET/CLEAR:** mit dieser Taste setzen Sie Werte auf null zurück

3. Funktionen

3.1 **Zeit:** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Sie im Zeitdisplay angekommen sind.

Die Gesamttrainingszeit wird nun angezeigt.

3.2 **Geschwindigkeit:** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Sie im Geschwindigkeitsdisplay angekommen sind. Die aktuelle Trainingsgeschwindigkeit wird nun angezeigt.

3.3 **Distanz:** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Sie im Distanzdisplay angekommen sind. Die Trainingsdistanz wird nun angezeigt.

3.4 **Kalorien:** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Sie im Kaloriendisplay angekommen sind. Die verbrannten Kalorien werden nun angezeigt.

3.5 **Kilometerstand:** Fängt bei Trainingsbeginn automatisch an, den Kilometerstand hoch zu zählen.

3.6 **RPM:** Berechnet die Runden/Schritte pro Minute

3.7 **Puls:** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Sie im Pulsdisplay angekommen sind.

Halten Sie sich mit beiden Händen an den Handgriffen mit Handpulsensoren fest. Der Puls in Schlägen pro Minute wird nun angezeigt.

3.8 **Scan:** Das Display zeigt alle Funktionen für jeweils 4 Sekunden in folgender Reihenfolge an:
ZEIT – GESCHWINDIGKEIT – DISTANZ – KALORIEN – KILOMETERSTAND – RPM – PULS – SCAN


4. Weiteres

4.1 Das Display schaltet sich nach 4-5 Minuten Stillstand automatisch aus

4.2 Wenn der Sensor Aktivität misst, schaltet es sich automatisch wieder ein

4.3 Wenn das Display die Werte nur noch schwach anzeigt, wechseln Sie bitte die Batterien. Es müssen alle Batterien ausgewechselt werden – nicht nur einzelne. Beachten Sie dabei, dass Sie die Batterien richtig herum einlegen.





GB



Beny Sports Co. UK Ltd.

Unit 8, Riparian Way,
The Crossings, Cross Hills,
West Yorkshire
BD20 7BW

CUSTOMER SUPPORT

is open from 9.00am to 5.00pm from Monday to Friday



Tel: 01535 637711



Fax: 01535 637722



E-mail: support@benysports.co.uk



Website: www.benysports.co.uk

© Copyright BSCL - JANUARY 2017

DE



Beny Sports Germany GmbH

Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg

KUNDENDIENST

Erreichbar Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr



Tel: 0911 / 975978 – 0



Fax: 0911 / 975978 – 1



E-mail: service@benysports.de



Website: www.benysports.de

Copyright BSCL 2017
Printed JANUARY / 2017